

Маша за коса

Инструкции за сигурност за чистене и поддръжка

- Винаги разкачайте устройството от електропреносната мрежа и изчакайте докато се охлади преди чистене и поддръжка, или ако повреда се появи по време на работа.
- Не използвайте главния кабел за да издърпате щепсела и не измъквайте щепсела от контакта с мокри ръце.

Внимание: опасност от изгаряния от опъващите пластини и горещи части на устройството

- Никога не хващайте устройството за или близо до изправящите пластини, когато е включено. Опъващите пластини могат да причинят изгаряния. Избягвайте контакт с кожата и очите. Никога не транспортирайте.
- Никога не използвайте устройството с мокри ръце, в банята или под душа или над пълен съд с вода. Ако устройството падне във вода, изключете щепсела веднага. Когато ползвате в баня, изключете след като свършите.
- След употреба или ако прекъснете употребата за по-дълъг период, изключете и го оставете да изстине.
- Пазете от влага. Никога не я слагайте в миялната машина. Никога не потапяйте във вода!

Части

A. Въртящ се електрически кабел; B. Регулатор за контрол на температурата; C.-ON/OFF ключ;
D. Дръжка долна; E. Дръжка горна; F. Червена индикаторна светлина; G. Изправящи пластини